

TEXLAM 1500/2000

INSTRUCTION SUR LE JOINTEMENT

Pour pouvoir joindre le tissu TEXLAM sur lui-même, vous devez disposer d'un film de soudage en PTFE entre les deux couches de tissu.

1. Tirez chacune des deux extrémités de la courroie et fixez-les au cadre en vous assurant de laisser une distance de 12 " entre chaque extrémité.
2. Superposez les deux extrémités du tissu TEXLAM sur une longueur d'environ 2 ".
3. Placez un morceau de film de soudage en PTFE (2,25" de large par une longueur équivalente à ¼" de plus que la hauteur de la courroie) entre les extrémités qui se superposent.
4. Agrafez le bord des trois couches de matériel (TEXLAM, film de PTFE et TEXLAM) ensemble (haut et bas).
5. Placez un bloc de matériel isolant entre le joint et le cadre pour éviter toute perte de chaleur pendant le processus de scellement.
6. Placez un fer à souder sur le bord du joint du tissu TEXLAM en appliquant une pression pendant 3 minutes à 420 ° C (788 ° F) pour le tissu TEXLAM 1500 et 4 minutes pour le tissu TEXLAM 2000.
7. Déplacez le fer à souder sur toute la longueur du joint en vous assurant de chevaucher la dernière position à chaque fois que le fer se déplace vers une nouvelle zone du joint. Assurez-vous de maintenir le fer en position pendant 3 minutes complètes dans chaque zone pour le tissu TEXLAM 1500 et 4 minutes pour le tissu TEXLAM 2000.

Nous vous recommandons, si vous effectuez cette procédure pour la première fois, de vous exercer avec du tissu TEXLAM et du film de soudage en PTFE afin de vous assurer de la technique appropriée avant de tenter de raccorder une courroie installée.

Si vous avez des questions, vous pouvez obtenir de l'aide en appelant un de nos conseillers techniques au 819-839-2793 pendant les heures de bureau.